

BETJENING AV PORT:

Ved hjelp av følgende apparat kan portdrivverket bli aktivert:

- **Håndsender:** Trykk på tasten til porten setter seg i bevegelse. (PS: Noen fjernkontroller har et skyvedeksel som må skyves på for å få frem tasten)
- **Veggbryter** (dersom dette tilbehøret er installert): Trykk på trykk-tasten, inntil døren setter seg i bevegelse.

Manuell åpning av port (håndkraft):

Om mulig skal porten være helt lukket. Svake eller defekte fjærer kan forårsake at den åpne porten faller raskt ned, og dette kan føre til materielle skader eller alvorlige personskader.

1. Trekk kort nedover i rødt håndtak.
2. Deretter åpnes porten for hånd. (Ikke trekk i tauer for å åpne/lukke porten!)
3. Trykk på den grønne knappen på løpevognen og systemet vil ved neste bevegelse av porten igjen gå i lås. Åpningsmekanismen forhindrer at løpevognen igjen låses automatisk.
4. Trekk porten ned.

Nøkkeltjent nødåpner

Ved strømbrydd kan porten kobles fra portåpneren ved hjelp av nøkkeltjent nødåpner.

Slik brukes nødåpningslåsen:

Sett nøkkelen i låsen og vri mot høyre. **Ta nøkkelen OG låsemekanismen ut av låsen.** Trekk bestemt i kabelen ikke dra i nøkkelen eller i låsemekanismen. Den ytre trallen vil koble seg fra den indre trallen slik at porten kan åpnes manuelt.

Tralledelene vil koble seg sammen automatisk når portåpneren startes. Sett låsemekanismen tilbake i låsen. Vri nøkkelen mot venstre. Ta ut nøkkelen.

